



使用说明书

智能电子式

电冰箱

BCD-265NCQE/GR-Q27NCKE BCD-265NCQE/GR-Q27NCLE BCD-265NCQE/GR-Q27NCME



内有保修卡

使用前请仔细阅读说明书,阅读完后请妥善保管以备需要时查阅。



介特别提醒您注意:本产品电源接地线已经接到电源插头上,请不要擅自改动电 源插头。另外, 连接电源时必须使用专用的单相三孔电源插 座, 插座必须可靠接地。

> 冰箱使用时,严禁将电源插座及其他设备放置在冰箱顶部, 切勿将包装底托垫放在冰箱下面,以免引起意外火灾。 如果电源软线损坏,为避免危险,必须由制造厂或其维修部 的专职人员来更换。

> 严禁私自拆装、改造冰箱,禁止损坏制冷管路。维修冰箱必 须由专职人员讲行。

冰箱废弃时, 请卸下门并拆下门封条, 以免发生意外。

产品执行标准: GB/T 8059.2-1995 《家用制冷器具 冷藏冷冻箱》




证书编号: (2004) 国免字(002320027) 号 有效期: 2004年9月至2007年9月

日录

准备	_各部件的名称1
	移动及搬运1
	安装方法2
	安全注意事项 3-4
使用	┌使用方法 5-7
	食品贮存 8-9
	零部件的使用、拆卸及更换10
	清洁11
故障确认	┌是否发生了故障 12
	产品规格 14
	产品保修卡 15-18
	附件封底

各部件的名称



说明:此图为示意图,与实际产品可能存在差别,敬请用户谅解。


移动及搬运

● 搬运前

- 1. 取出冰箱内的食品,将搁架等易碎的部件用胶带固定好。
- 2. 按 (方向拧紧可调支脚。

● 搬运时

- 1. 拿稳冰箱下端可调支脚和后面上端的把手。
- 2. 搬运时,冰箱不要侧放。
- 3. 搬运到较远的地方时,冰箱要立着放置在车子上。 (否则会出故障)



注意: 移动前请按 () 方向拧紧可调支脚。如果您不这样做,地面会被支脚刮破,或者支脚被卡住无法移动。

1

安装方法


● 安装在踏实、平坦的地方。

- 安装不平稳是引起振动和噪音的主要原因。
- 安装不平稳时,可通过调节冰箱可调支脚 (按照图示箭头方向旋转),使之平稳。
- 略微调高冰箱前部,会很容易关上冰箱门。
- 安装在地毯或地板上时,请预先垫一块结 实的垫板,否则底面会受热变色。



●与周围保持适当的距离

- 与周围间隙太小,会抑制冰箱向四周散发 热能,而引起制冷能力下降,耗电量增大。
- 为确保冰箱周围的空气得以顺畅地流通, 请让冰箱的两侧和上方留有足够的空间, 并使其距离后方墙壁2英寸(5cm)以上。




● 安装在湿气少的环境中。

- 不要安装在潮湿或容易溅到水的地方。
- 安装在湿气较多的环境中,冰箱会 发霉,绝缘性能会下降而引起漏电。



● 安装应避开热气和煤气较多的地方。

- 周围温度过高,会造成冰箱制冷能力下 降,耗电量增大。
- 安装在煤气或烟雾较多的地方,冰箱表面会变色。




准

安全注意事项

警告:请避免以下不同环境可能遇到的情况。


- 使用专用电源插座。
 - 若与其他电器共用同一个电源插座, 可能会产生异常热量而着火。
- 更换灯泡时,先拔下电源插头,再进行更换; 不要用拉扯电源线的方法拔出冰箱的插头。
 - 冰箱诵电时更换灯泡, 有可能引起触电。
 - 拉电源线拔插头,可能会拉断电源线。
- 冰箱背面不要挤压到电源插头。
 - 电源插头会由于冰箱的挤压而 受到损伤,引起火灾、触电。
- 不要把较重的物品放在冰箱上面。
 - 开启冰箱门时, 重物容易落下而造成人受伤。
- 不要用湿手触摸冷冻室里面。
 - 会因低温而造成冻伤。
- 清洁时,先拔下电源插头。不要用湿手去 拔电源插头。
 - 冰箱通电时清洁以及用潮湿的手拔电源插头,都有可能引起触电。
- 不要攀附在冰箱门上玩耍。
 - 会导致冰箱翻倒,手被夹住而受伤。 特别要教育儿童注意!
- 请不要把药品醚、苯、酒精、液化气等 易燃物品放入冰箱。
 - -醚、苯、酒精、液化气等易燃物品放入 冰箱,有发牛爆炸的危险。
- 不要把药品或学术资料放入冰箱保存。
 - 需要严格温度管理的物品,不应放入冰箱 内保存,否则会变质或发生意外反应。




准

安全注意事项


- 请远离明火。
 - 靠近明火时,有引起火灾的危险。



- 煤气泄漏时,请不要碰冰箱和电源插座,要打开门窗通风换气。
 - 否则,有产生火花引起爆炸,导致火灾和烧伤的危险。



- 翻倒出来的水会减弱电器元件的绝缘效果,可能会引起 触电和火灾,或因为物品的下落而造成人受伤。



- 瓶类放入冷冻室, 会因为内装物的冻结, 造成瓶类破裂而受伤。



- 安装在潮湿或有溅水的地方,会降低绝缘效果,有可能引起漏电。
- ◆ 长期不用时,请拔去电源插头。
 - 否则,有可能会因为绝缘的减弱,而引起触电和火灾。
- 搬运时,请拿稳冰箱下端的可调支脚和后面上端的把手。
 - 若拿不稳,冰箱有可能滑落。
- 电源插头从插座上拔下后,请过五分钟再插上。
 - 否则, 会造成压缩机负荷过大, 而引起故障。



















使用方法

操作时请使用冰箱前面显示板上的功能按钮。

开机:接通电源,所有显示灯亮3秒左右,蜂鸣器鸣叫一声。("-明" 显示为"-测")

初始状态: 冷冻室温度 -21 \mathbb{C} 变温室温度 4 \mathbb{C} 冷藏室温度 4 \mathbb{C} 解锁



1、温度设定:

◆冷藏室温度设定:

按 (冷藏) 按钮, "冷藏室温度" 对应循环显示 4℃、3℃、2℃、0FF、8℃、7℃、6℃、5℃ (中 强 强 冷藏停 弱 弱 中 中)

◆ 变温室温度设定:

按 (安温) 按钮, "变温室温度"对应循环显示 -4℃、2℃、0℃、-2℃、-4℃、-7℃

◆冷冻室温度设定:

按 (冷冻) 按钮,"冷冻室温度"对应循环显示

→-21℃、-22℃、-23℃、-24℃、-26℃、-27℃、-28℃、-17℃、-18℃、-19℃、-20℃-(中 强 强 强 炔冷冻 炔冷冻 炭冷冻 弱 弱 中 中)

2、其他功能设定:

◆冷藏室停止功能:

设定冷藏室停止:按(冷藏)按钮选择"冷藏室温度"对应显示为"OFF"和"冷藏停"时,

冷藏室停止工作,此时"变温室温度"对应显示: -7℃(强)。

取消冷藏室停止:按冷藏 按钮选择"冷藏室温度"对应显示为"设定温度"时,冷藏

室即投入工作。

使用方法

◆快速冷冻功能:

设定快速冷冻:按徐海按钮选择"冷冻室温度"对应显示"-26℃",为快冷冻1小时,

按 (冷冻) 按钮选择"冷冻室温度"对应显示"-27℃",为快冷冻2小时,

按 冷海 按钮选择"冷冻室温度"对应显示"-28℃",为快冷冻3小时,

取消快速冷冻:按(冷寒)按钮选择"冷冻室温度"对应显示"设定温度",即退出快速冷冻。

◆锁定功能: 按(台)按钮,2秒切换锁定/解锁

注意: 解锁状态下,按除(色)外任一按键将进入闪烁设定状态,此时可选择

设定, 停止按键操作3秒后,将自动退出闪烁设定状态。

锁定状态下,其他按键无效。

按住同一按键超过10秒,此按键将暂时失效,松开10秒后此按键再次激活。

开始使用

- 使用前,先清洁冰箱内部。
- ●接通电源后,先不要放入食品,让冰箱空载运行3小时左右,待其内部充分冷却后,再放入需要冷藏或冷冻的食品。
- 确保冷藏室感温头不要被覆盖或与物品接触,最好保持5-8mm的间隙。

注意: 热的食品不要放在感温头附近, 以免影响控制系统, 导致压缩机长时间开机。

* 停电时

如果您知道要停电,那么请您:

- 尽可能多制一些冰块放在冷藏室内。
- 不要再放入食品。
- 尽量减少开门的次数。

用

使用方法


注意:

- 由于停电时引起冷冻室温度回升, 会缩短食品的保存期及降低食品的品质。
- 停电时间过长时,如冷冻室抽屉底面有融霜水或冰块存在,通电之前请务必除去,以免食品和冰块冻结一起。
- 当冰箱内一次投入大负荷时,将各室温度同时设定为最低,并且选择快速冷冻,设定为最长时间, 这样可以保证在最短时间内达到最低温度。

除霜

冰箱制冷运行时,食品和空气中的水份会在冰箱内壁和层架蒸发器表面结霜,当霜层达到一定厚度时,会影响食品的冷却效果,因此需定期进行除霜。通常,当霜层厚度达到5mm以上时,应立即除霜。

● 冷藏室 除霜靠压缩机的开/停控制而自动进行, 无需人工除霜。后壁上的化霜水珠通过果菜盒上方的 排水孔流入冰箱背面底部的积水盘中,自动蒸发。



注意:

- 请务必保持排水孔的畅通,以使化霜水经此处顺利流到积水盘中。一旦堵塞,可取出排水孔中的诱孔销、清洗后放回原处。
- 智能变温室 当变温室温度设定低于0℃时,变温室周围会出现结霜结冰现象,这属于正常现象: 当变温室温度设定0℃以上时,变温室周围的冰霜会慢慢融化,自动除霜。
- 冷冻室 为人工除霜
 - 除霜前 拔掉冰箱电源插头,打开冰箱门,取出冷冻室抽屉中的食品和抽屉,食品可暂时放入冷藏室中。
 - 除 霜 用化霜塑料刮板除去冷冻室内壁和层架蒸发器上的霜层,用抹布除去融化下来的化霜水、最后擦干室壁。

除霜后 - 接通电源。

制冰

- 1、将水倒入制冰盒, 然后放在制冰盒架;
- 2、取冰块时,用手旋转旋钮,可将制好的冰块倒入储冰盒中。 将制冰盒放在水中泡一会儿,会很容易取出冰块。



食品贮存

冷藏室

冷藏室用于贮存不需冻结的食品, 贮存期较短。

当冷藏室不使用时,可启用"冷藏室停止"功能。


各区间建议贮存的食品:

(1)(2)(3) 区:鸡蛋、黄油、罐头食品、调味品等。

④ 区: 饮料、瓶装食品等。

⑤⑥⑦区:罐头食品、蜜饯、面制食品、牛奶、酸奶、香肠、肉类、水产品等。

⑧ 区: 化妆品等小型物品。⑨ 区: 蔬菜、水果等。



智能变温室

当变温室温度设定为2、4 \mathbb{C} 时,可存放蔬菜和水果;当变温室温度设定0 \mathbb{C} 以下时,可短期存放鱼和肉类。

冷冻室

冷冻室用于贮存冷冻食品或需要冻结的食品,贮存期较长。

1. 适合冷冻的食品:肉、冻肉、香肠、家禽、野味、鱼、面包和糕点等。

2. 不能冷冻的食品:鸡蛋、酸奶、蛋黄酱、莴苣、萝卜、辣椒和洋葱等。

贮存食品时的注意事项

• 不要把食品或器皿紧靠在冷藏室的后壁上。

- 食品或器皿紧靠在冷藏室后壁上,会因温度低而引起 食品冻结。



• 洗净擦拭后存放。

- 蔬菜水果要洗净擦拭后存放,瓶类等包装食品要擦净后存放,以免污染周围其它食品。




• 热的食品要等它变凉后再放入。

- 直接将热的食品放入冰箱,会影响周围其它食品,还会造成电的浪费。



• 低温状态容易冻伤的食品不要长期存放。

- 香蕉、菠萝等在低温下容易冻伤的食品不要长期存放。



• 将食品包装好或放进密闭容器中存放。

- 食品包装好存放,可防止干燥,存放较长时间,并减少冰箱内的异味。



• 不要把瓶类存放在冷冻室中。


- 把瓶类存放在冷冻室中,会因内装物的冻结而造成瓶 破裂。
- 汁、水等液体不要超过盛放容器容积的80%。



零部件的使用、拆卸及更换


冷藏室搁架

- 略微抬高搁架前部,向前拉出。



冷冻室抽屉

- 抬高前部,向前拉出。




清新风扇

- 强制冷气循环,保持冷藏室温度均匀, 使食品迅速冷却。



冷藏室门架

- 抓住两边向上提起, 然后取出。



移动门搁架

- 移动门搁架前部抬起后向外拉出。



复式斜拉保鲜盒

- 按住抽屉按钮,向外拉出。



冷藏室照明灯

- 照明灯参数为240V/20W。
- 更换方法:
- 1. 先拔下电源插头;
- 2. 用手将灯罩向外推(如图示箭头
 - ①),同时向外拉出;
- 3. 拧下坏的灯泡, 装上新的灯泡;
- 4. 重新装上灯罩, 并插上电源插头。



洁

清洁

清洁前

将电源插头拨下, 以确保安全。



清洁时

● 搁架及门架

- 容易被食品弄脏的地方, 要适时地取出来清洗。



• 冰箱外面

- 用软布沾上中性洗涤剂拭净,再用干净的软布擦干。 软布如有染色,属正常现象。



• 门封条

- 长期附着水渍、果汁等脏物,会降低门封条的使用效果,并 且门内四周尤其是下面容易变脏,因此要经常擦拭。



● 果菜盒

- 果菜盒中容易积水。水份过多地附着果菜上,会冻伤果菜, 因此要经常取出来清理。



• 不要对着冰箱用水冲洗

- 用水冲洗,会降低冰箱的绝缘效果,引起漏电。



• 请勿使用下面的东西清洁

- 去污粉、石油、苯、盐酸、烫水、粗刷、牙膏等容易损坏冰箱表面, 请不要使用。



清洁后

请检查:

- 电源线有没有破损?
- 电源插头是否异常发热?
- 电源插头有没有插好?



是否发生了故障

检查完下列事项后,冰箱仍然反常,请拔下电源插头, 并及时与本产品指定 维修服务单位或销售店联系。

完全不能冷却

- 是否停电?
- 电源插头是否插好?
- 电源电压是否为220V?



冷却效果差

- 冷藏室设定温度是否过高?
- 是否受太阳光直接照射或周围有无微波炉 等发热器具?
- 是否将热的食品直接放入冰箱?
- 是否存放了过多的食品?
- 打开冰箱门的次数是否太多?
- 冰箱与周围是否保持了适当的距离?



冷藏室中的食品被冻结 ● 冷藏室设定温度是否过低?

- 食品是否紧靠在后壁上?



噪音太大有异常声音

- 安装地面是否平坦结实?
- 冰箱后面是否离墙太近?
- 冰箱上面是否放着其它东西?



注意:

- 冰箱开始或停止工作时的声音一般较大, 这是正常现象。
- 安装在地板上可能会有声音。

这不是故障

• 冰箱外面结露

- 安裝在湿气较多的环境中或在雨天,冰箱 外面会出现结露的现象,这是由于空气中 的水份接触到冰箱表面而产生的,请用干 软布擦拭。




- 听到像水流动似的声音,像水沸腾似的声音。
- 冰箱停止工作时发出的声音。
- 制冷系统中制冷剂流动的声音。
- 制冷剂在蒸发器中蒸发的声音。
- 因冰箱内部温度的变化,零部件收缩或 膨胀时发出的"笃、笃"声。



● 冰箱外面变热

- 冰箱内部装有防止结露的高温管管道及冷凝器管道。刚开始使用或在夏天,尤其会变热,这是正常现象,请放心使用。



◆冷藏室内壁结露

- 安装在湿气较多的环境中,冰箱门打开时间过长,或者含水量较多的食品未密封存放,都会引起在冷藏室内壁上结雾。




格

型	号	GR-Q27NCKE GR-Q27NCLE GR-Q27NCME
气候类型		N/ST
防触电保护剂	类型	Ι类
冷冻室星级		***
	总有效容积(L)	265
有效容积	冷冻室(L)	95 (**:5.5)
	冷藏室(L)	153
	变温室(L)	17
	宽(mm)	630
外形尺寸	深(mm)	640
	高(mm)	1735
额定电压/频	率(V~/Hz)	220/50
额定输入电流	允(A)	0.50
耗电量(kW·h	n/24h)	0.66
冷冻能力(kg	/24h)	15
制冷剂及注	∖量(g)	R600a,62g
净质量(kg)		85
平均噪声(稳	定运行)/dB(A)	39
能耗等级		1级

注: 耗电量的值是将变温室视为冷藏室测量而得出的数据。

上表中的技术参数皆在标准状态下测定, 如有变动, 请以电冰箱铭牌为准。

电路图



保修卡

感谢您购买LG电子产品,本着对您负责的精神,并为了确保我们向您提供优质的售后服务。 现对您所享受的保修事官作如下说明:

一、您的义务

- 1. 您在购机时,应要求经销商在购机发票上填写以下内容:型号、出厂编号、购机日期及购买 商场, 并盖经销商的有效专用公章:
- 2. 请您填妥本说明后页的四联保修卡,并请经销商在型号及出厂编号处盖章;
- 请您妥善保管好购机发票及此保修卡,如您的冰箱发生故障,您的购机发票及此保修卡将作 为必须依据。

二、LG电子产品售后服务规定

LG电子为了使中国消费者放心满意的使用公司的产品,将严格遵守国家颁发的有关法律,遵 照《中国消费者权益保护法》、《中国产品质量法》的具体条款及"三包"的有关规定,规范我 公司售后服务制度:

- 1. 您所购买的产品整机保修期为一年,关键部件保修期为三年。
 - *关键部件:压缩机、风扇电机、温控器、蒸发器、干燥过滤器、冷凝器、毛细管、主控板、显示板。
- 2. 产品保修期从购机之日起计算。在以上规定的保修期内如产品出现任何故障,此维修说明上 受载的维修网点将不收取顾客的修理等任何费用。如有任何疑问或产品故障, 顾客均可向此, 说明上的维修网点寻求帮助。
- 如在保修期内接受修理,维修后请您按保修卡上标明的次数顺序撕下保修卡交给维修人员:
- 4. 如因零部件供应等原因,导致产品修复期超过三个月时,我公司将按照顾客要求给予调换;
- 5. 超讨保修期的产品,当产品维修后三个月内又出现重复故障时,维修网点将免费为顾客重新 修复:
- 6. 我公司对产品的维修实行上门服务制。我们将在登记后24至48小时内服务到位,如顾客家处 市郊或外埠地区、我公司仍可在48至72小时内长途出差至顾客处服务:
- 7. 我公司采用电脑零件管理,邮政特快专递以确保零件发送速度,竭力保证三天内供货到位;
- 8. 下列情况为非保修范围:
 - * 用户自己使用操作不当;
 - * 人为搬动后造成产品损伤;
 - * 产品发生故障后, 用户自行到非LG电子指定维修点修理:
 - * 用户自行拆修,涂改出厂编号;
 - * 无购机发票及保修卡:
 - * 使用时间超过保修期:
 - * 消费者未按照产品使用说明操作或跌落进水等人为损坏;
 - * 因安装、移动等人为造成的故障(如火灾、水灾、地震、雷击、爆炸、电压不稳事故等)
 - * 使用超过半年的娱乐、商业和展示用机。
- 9. 对超过保修期及第8项的产品,我们将实行收费,收费项目为:修理费+零件费+交通费;
- 10.LG电子设立全国顾客咨询热线: 400-819-9999 (暂未开通地区请拨打0523-6665498), 本公司内 设有服务热线: 4008872688。全国各地均可拨打以上热线电话,以寻求您所需要的帮助。


北京LG电子技术服务中心地址:北京市朝阳区松榆东里14号楼

邮编: 100021 传真: 010-67313694

泰州乐金电子冷机有限公司地址: 江苏省泰州市迎宾路2号

邮编· 225300

传直: 0523-6669909



顾客签名

AIII

 小盖章。

ίź

经销

1 顾客填写好以上


及电话

原 型

卟

修理完毕后,请您撕下此联留给维修站。

修理完毕后,请您撕下此联留给维修站。



随客 姓名 20世话 客填写好以上度奪信、『経銷華並在出厂編号及型号处盖章。 第二次 第二次 第二次

修理完毕后,请您撕下此联留给维修站。

修理完毕后,请您撕下此联留给维修站。

顾客意见

擮檀 心態

修理内容:

擮檀 顾客意见 海搬下

瓶檀

心無知

顾客意见

心無光

撤禮 顾客意见

修理内容:

三、LG电子技术服务中心和负责区域

序号	地区	名 称	地址	电 话	邮编
1	北京	北京LG电子技术服务中心	北京市朝阳区松榆东里14号楼		100021
2	沈阳	沈阳LG电子技术服务中心	沈阳市大东区天后宫路59号		110032
3	成都	成都LG电子技术服务中心	成都市-环路南三段51号附1号		610041
4	上海	上海LG电子技术服务中心	上海市闵行区航北路218号		201105
5	武汉	武汉LG电子技术服务中心	武汉市汉阳区墨水湖北路汉阳区民政大楼一楼	400-819-9999	430051
6	广州	广州LG电子技术服务中心	广州市东风西路142号之一南油大厦二层		510170
7	济南	济南LG电子技术服务中心	济南市历下区山大路242-2号大东科技城三楼东		230033
8	天津	天津LG电子技术服务中心	天津市北辰区兴淀公路乐金电子天津电器有限公司小白楼		300402
9	南京	南京LG电子技术服务中心	南京市集庆门大街31号		210016
10	重庆	重庆LG电子技术服务中心	重庆市南岸区南湖路19号附2号世纪阳光大厦B栋1-2层		400050

注: 以上城市市内维修请拨打技术服务中心电话

附录 $^{()}$ 随着LG电子产品在中国市场的扩大,我们将不断增设维修中心,如您需要维修帮助请向您所在地技术服务中心联系。)

1	北京LG电子技术服务中心-负责华北地区售后服务。
	包括:北京市、河北省、内蒙古自治区、山西省、陕西省、新疆自治区、宁夏自治区、甘肃省、青海省。
2	上海LG电子技术服务中心-负责沪、浙地区售后服务。
	包括:上海市、浙江省。
3	成都LG电子技术服务中心-负责中国西部售后服务。
	包括:四川省、贵州省、云南省、西藏自治区。
4	广MLG电子技术服务中心-负责华南地区售后服务。
	包括: 广东省、福建省、广西自治区、海南省。
_	武汉LG电子技术服务中心-负责华中地区售后服务。
5	包括:湖北省、湖南省、河南省、江西省。
6	沈阳LG电子技术服务中心一负责东北地区和内蒙古东北部售后服务。
ь	包括: 辽宁省、吉林省、黑龙江省及内蒙古东北部。
7	济南LG电子技术服务中心-负责山东地区售后服务。
'	包括: 山东省地区。
	天津LG电子技术服务中心-负责天津地区售后服务。
8	包括: 天津地区。
9	南京LG电子技术服务中心-负责苏、皖地区售后服务。
	包括: 江苏省、安徽省。
10	重庆LG电子技术服务中心-负责重庆地区。
10	包括: 重庆市内及周边地区,达州地区。

附件

附寸	件	GR-Q27NCKE GR-Q27NCLE GR-Q27NCME
抽屉	冷冻室	3 只
搁架	冷藏室	2 块
小抽屉		1只
旋转制冰	盒	1 只
储冰盒		1 只
滑动门架		1只
清新风扇		1只
复式斜拉	保鲜盒	1只
蛋格		1 只
化霜刮板		1 只
资料袋		1 套
1) 使用说明书		1 本
2) 产品合格证		1 张

泰州乐金电子冷机有限公司 地址:江苏省泰州市迎宾路2号

邮编: 225300

电话: 400-819-9999, 400-887-2688

(暂未开通地区请拨打0523-6665498)

传真: 0523-6669909



因为本公司产品在不断改进,设计与 规格如有变更恕不另行通知。

第1版本(2007) MFL38752103